

Vattenpostventil FMM 4175

08836230 08.11

Ventilen får ej stå i halvöppet läge, den skall alltid öppnas till **FULLT ÖPPEN**.
När ventilen är öppen, men ej fullt öppen, sprutar vatten ut i marken genom avtappningsröret.
När ventilen stängs rinner vattnet på sekundärsidan (efter ventilen) ut i marken genom avtappningsröret.

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 MORA, SWEDEN
www.fmmattsson.com

Vattenpostventil FMM 4175

08836230 08.11

Ventilen får ej stå i halvöppet läge, den skall alltid öppnas till **FULLT ÖPPEN**.
När ventilen är öppen, men ej fullt öppen, sprutar vatten ut i marken genom avtappningsröret.
När ventilen stängs rinner vattnet på sekundärsidan (efter ventilen) ut i marken genom avtappningsröret.

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 MORA, SWEDEN
www.fmmattsson.com

Vattenpostventil FMM 4175

08836230 08.11

Ventilen får ej stå i halvöppet läge, den skall alltid öppnas till **FULLT ÖPPEN**.
När ventilen är öppen, men ej fullt öppen, sprutar vatten ut i marken genom avtappningsröret.
När ventilen stängs rinner vattnet på sekundärsidan (efter ventilen) ut i marken genom avtappningsröret.

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 MORA, SWEDEN
www.fmmattsson.com

Vattenpostventil FMM 4175

08836230 08.11

Ventilen får ej stå i halvöppet läge, den skall alltid öppnas till **FULLT ÖPPEN**.
När ventilen är öppen, men ej fullt öppen, sprutar vatten ut i marken genom avtappningsröret.
När ventilen stängs rinner vattnet på sekundärsidan (efter ventilen) ut i marken genom avtappningsröret.

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 MORA, SWEDEN
www.fmmattsson.com

Vattenpostventil FMM 4175

08836230 08.11

Ventilen får ej stå i halvöppet läge, den skall alltid öppnas till **FULLT ÖPPEN**.
När ventilen är öppen, men ej fullt öppen, sprutar vatten ut i marken genom avtappningsröret.
När ventilen stängs rinner vattnet på sekundärsidan (efter ventilen) ut i marken genom avtappningsröret.

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 MORA, SWEDEN
www.fmmattsson.com

Vattenpostventil FMM 4175

08836230 08.11

Ventilen får ej stå i halvöppet läge, den skall alltid öppnas till **FULLT ÖPPEN**.
När ventilen är öppen, men ej fullt öppen, sprutar vatten ut i marken genom avtappningsröret.
När ventilen stängs rinner vattnet på sekundärsidan (efter ventilen) ut i marken genom avtappningsröret.

FM Mattsson

Box 480, SE-792 27 MORA, SWEDEN
www.fmmattsson.com