



FDV

Badekar fra Gustavsberg

Rengjør etter hver gangs bruk for å hindre smuss- og kalkavleiringer. Bruk et mildt og skånsomt rengjøringsmiddel, for eksempel et oppvaskmiddel og en myk børste eller svamp. Skyll av med hånddusjen. Fjern eventuell misfarging med sitron- eller vinsyre som fås på apoteket. Ha litt syre på en fuktig klut, gni på flekken og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du enkelt og skånsomt med husholdningseddik. Gni på eddiken med en fuktig klut, og skyll av.

Bette Glaze-behandlede produkter må beskyttes under pågående byggearbeid, siden de kan ta skade av kjemikalier som brukes. Informer de involverte partene. Rengjør Bette Glaze-behandlede flater med en myk klut, men IKKE av mikrofiber, og et mildt rengjøringsmiddel.

Hvis du skal vaske eller bløtlegge klær, bruker du et mildt, gjerne flytende, vaskemiddel beregnet på fine tekstiler. Sterke vaske- eller bløtleggingsmidler kan skade emaljen i badekaret.

Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, stålull, grove svamper, midler som inneholder klor eller fosfater, maskinoppvaskmiddel eller maskinvaskemiddel.

Våre badekar kan leveres med en ekstra overflate, Glazeplus.

Det er en krystallklar polymerfilm som beskytter overflaten av badekaret mot smuss og kalkavsetninger. Det letter rengjøring og reduserer behovet for vaskemidler.

Badekar med Glazeplus-behandlet overflate må beskyttes under f.eks. byggingsarbeid, da kjemikalier kan skade overflaten. Informer relevante yrker. Rengjør Glazeplus-behandlede overflater med en myk klut - NB! ikke mikrofiber - og milde vaskemidler