

Tilbehør Før monteringssett # 005072



Før monteringssett	Dimensjoner	Vekt	Modellnummer
i kombinasjon med SensoWash, til innbyggingssisterner med vannrett bæreskinne uten formontert tomrør			
Farger			
Variant			
Infobox			
# 005072 nødvendig ved råmontering			

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.