

## Alternas vaskerom tilbehør plastoppbevaring

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7035793	Slangeholder	C/C 3,2	0,03	Grå plast, for støvsugerslanger	7072278039009
7035794	Låsbart skap	30,5 x 26 x 35	3,50	Grå plast, til oppbevaring av f.eks. vaskemiddel	7072278039016
7035795	Plastuttrekk med to avdelere	19 x 43 x 9	0,60	Grå plast, inkl. skinne	7072278039023



7035793



7035794



7035795

### Salgsstart:

April 2017

### Materialer:

Plast  
Skinne: Metall

### Egenskaper:

God kvalitet  
Organisert oppbevaring

### Pakningens innhold:

Slangeholder, låsbart skap eller plastuttrekk  
Monteringsanvisning

### Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

#### For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

#### For baderoms møbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i bad og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktinnvåk. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbe- eller blekende vaskemidler.