

■ Udskiftning af kartouche (8)

Luk for vandtilførsel. Fjern stop (3). Fjern skruen (2) fra håndgrebet (1) og fjern håndgrebet ved at trække det opad. Fjern kappe (5). Løsn skruer og fjern kartouche (8). Rens overfladen, hvor pakningsringene hviler i batterikroppen. Montér ny kartouche. Iskru skruerne skiftevis og spænd dem ikke for fast. Monter delene (1) – (4) igen. Afprøv funktion og tæthed.

