

KJØKKENKRAN NORDIC PLUS - HØY TUT

MED AVSTENGNING FOR OPPVASKMASKIN

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



PRODUKTEGENSKAPER

- Med avstengning for oppvaskmaskin
- Spak med tydelig fargemarkering for varmt og kaldt vann
- Svingbar tut 110° (0° og 60° blokk inkludert)

ARTIKKELNUMMER MM.

NRF-nr.
4340802


Artikkelnummer:
GB41203796

EAN-nummer
7393792233248

Emballasje
L: 440,00 x W: 275,00 x H: 75,00 mm.
Vikt: 1,80 kg


MONTERING OG VEDLIKEHOLD

Monteres i henhold til de medfølgende instruksjonene.





FDV- DOKUMENTASJON



BLANDEBATTERI - KRANER, TERMOSTATER OG DUSJETT

Gjør det til en vane å tørke av batteriene ofte, gjerne rett etter bruk. Da slipper du å bruke sterke og miljøskadelige produkter. Bruk en myk klut, så slipper du kalkflekker og andre skjemmende flekker.

Rengjør jevnlig forkrommede og anodiserte flater med flytende, pH-nøytrale rengjøringsmidler eller en såpeløsning. Tørk deretter av med et mykt, tørt håndkle. Hvis du likevel skulle få kalkavleiringer: Bruk vanlig husholdningseddik, og skyll grundig med vann.

At alle typer slipende produkter, for eksempel stålull, grove svamper og skuremiddel, gir en matt og ripete overflate. Bruk aldri syre-, klor- eller alkoholholdige rengjøringsmidler, siden disse kan gi skjemmende flekker og skade flatene. Hvis du bruker slike i nærheten av batterier, skal du sørge for å beskytte mot sprut. Unngå å spraye rengjøringsmiddel direkte på batteriet, siden det finnes komponenter inni som kan ta skade. Bruk i stedet en myk klut, som også er mer effektivt. Unngå fremfor alt følgende stoffer i rengjøringsproduktene: Saltsyre, fosforsyre, eddiksyre og klor. Også aluminiumklorid, som brukes som antiperspirant, kan gi misfarging. Altfor varmt vann og høytrykkspyling kan føre til skader. Hvis det er fare for at vannet fryser, for eksempel i hus og fritidsboliger uten oppvarming, må du tømme blande batteriene for vann før vinteren. Batteriene kan eventuelt demonteres og oppbevares på et varmere sted. Hvis blande batteriet tømmes for vann og forlates slik, demonterer du reguleringsinnsatsen/keramikpatronen hvis det er et ettgrep batteri. Hvis det er et termostatbatteri, skal termostatpatronen/reguleringsinnsatsen demonteres, og batteriets avstengningsratt stilles i åpen stilling. Det er også fare for tilfrysing når du transporterer et vannfylt blande batteri i minusgrader.